


EF5

EBC3

EL3



EM1

Wellenschalter-Schema			Bandbreitenregler-Schema	
Stellung	Bereich	Trimmer	Stellung	Bandbreite
1	Mittel	1	1	6 kHz
2	Mittel lokal	1	2	9 kHz
3	Lang	2	3	12 kHz
4	Lang lokal	2		
5	Kurz	3		
6				

ZF = 128 kHz

Minerva 387W