


S	K. P. 42. M. G. S. 32. N. H. A. J. E. 7.8.9. B. D. 10. 11.											S																				
C	84.	83.	76.	78.	34.	39.	37.	14.	49.	13.	15.	51.	54.	52.	53.	16.	56.	55.	11.	57.	93.	9.	C									
C	88.	86.	87.	79.	85.	43.	42.	77.	44.	35.	94.	40.	46.	38.	41.	48.	75.	47.	1+8.	21.	20.	19.	18.	17.	32.	27.	23.	24.	26.	22.	33.	C
C	91.	90.	89.	72.	71.	68.	73.	69.	67.	70.	65.	66.	64.	63.	61.	62.	74.	45.	31.	28.	25.										C	
R	46.	47.	67.	50.	48.	49.	41.	66.	60.	20.	16.	40.				1.	58.	59.	42.	68.											R	
R	63.	54.	56.	55.	51.	52.	53.	14.	19.	23.	57.	15.	26.	24.	22.	21.	18.	12.	64.	61.	17.			2.	5.	10.	3.	9.	4.	6.	R	
R								39.	38.	33.	36.	32.	28.	37.	34.	35.	25.					27.	29.	30.	31.	13.	62.	8.	11.	7.	R	



servicegegevens

22 RB 292



TRA 4091

CODENUMMERS

Kast -/Z	4822 425 60077
Kast -/S	4822 425 60073
Voet	4822 462 70728
Frontplaat compleet	4822 426 50116
Luidsprekerrooster	4822 458 30168
Sierplaat met knoppenindicatie	4822 454 10234
Sierstrip (bovenste gedeelte van het front)	4822 460 10267
Smeltveiligheidhouder	4822 256 30108
Knop (klank, geluidssterkte)	4822 413 30474
Knop (afstemming)	4822 413 40489

Klemveer knop	4822 532 10284
Druktoets LG	4822 410 21061
Druktoets KG	4822 410 21062
Druktoets FM	4822 410 21063
Druktoets MG1	4822 410 21064

Druktoets MG2	4822 410 21065
Huis van de schuifschakelaar FM	4822 278 40003
Huis van de schuifschakelaar KG	4822 278 40002
Huis van de schuifschakelaar LG	4822 278 40004
Huis van de schuifschakelaar MG2	4822 278 40004

Schuif van schuifschakelaar FM	4822 278 30085
Schuif van schuifschakelaar KG	4822 278 30088
Schuif van schuifschakelaar LG	4822 278 30087
Schuif van schuifschakelaar MG2	4822 278 30087
Schuif van schuifschakelaar MG1	4822 278 30086

Geleidingsplaatje van schuifschakelaar MG1	4822 466 90684
Steker antenne AM	4822 264 30042
Steker antenne FM	4822 264 30043
Steker (spolig)	4822 264 40028
Aansluitplaat	4822 267 20126

Snaarwiel (afstemcondensator)	4822 528 80358
Snaarwiel	4822 528 80435
Wijzer	4822 450 80323
Aandrijfsnaar	4822 321 30102
Veer geïntegreerde S3 schakelaar	4822 492 61644
Brons afstandsstukje geïntegreerde S3-schakelaar	4822 404 10152

Afstandsstuk (plastic)	4822 401 10544
Blok op plastic afstandsstuk voor bevestigingsprint	4822 466 90682
Beugel voor bevestiging transformator	4822 464 70038
Beugel voor bevestiging print	4822 401 10546



Ferroceptorhouder	4822 401 10545
Plaat voor bevestiging van toets op schuif	4822 466 90683
Lamphouder	4822 255 10007
Schaalraam (plastic)	4822 466 90681
Schaal /00	4822 333 40129
Schaal /22	4822 333 40131

BEDIENINGSORGANEN

- 1 FM
- 2 Kortegolf
- 3 Langegolf
- 4 Middengolf I
- 5 Middengolf II
- 6 Klank
- 7 Afstemming
- 8 Geluidssterkte + aan/uit

- (SK-A)
- (SK-B)
- (SK-D)

- (SK-E)
- (R43)
- (C1, 3, 5, 7)
- (R44, SK-F)



TRA 4059

Voor verdere gegevens en trimvoorschriften wordt verwezen naar de volledige servicedocumentatie.

